

**PHILIPS**

USB-flashdrive

128 GB

2-in-1 USB 3.1 – USB C

FM12DC152B



# Gebruikers- handleiding

*Hartelijk dank voor uw aankoop. We vinden het belangrijk dat u goede ervaringen hebt met dit product.*

Beste eigenaar van een Philips-product,

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Philips en uw aanschaf van een Philips USB-flashdrive. Deze USB-flashdrive is een uitstekende oplossing voor het moeiteloos opslaan en uitwisselen van uw bestanden. Deze werkt volgens het principe van plug-and-play. Deze drive is zo ontworpen dat deze uitstekende prestaties biedt en langer meegaat.

We hebben er vertrouwen in dat deze aan uw behoeften voldoet.

U hebt het recht op bescherming via een van onze uitgebreide garanties en servicenetwerken. Neem als u vragen hebt over deze USB-flashdrive contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Stuur een e-mailbericht naar [philips@leligroup.eu](mailto:philips@leligroup.eu) of bezoek [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

We verzoeken u vriendelijk deze gebruikershandleiding grondig door te lezen voordat u het product gaat gebruiken.

Hartelijk dank dat u een Philips-product hebt aangeschaft. We wensen u veel plezier met het product.

# Inhoud

<b>1. Specificaties</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Gebruik</b> .....	<b>4</b>
De USB-drive ontkoppelen .....	5
De USB-drive formatteren.....	6
Ondersteuning.....	6
<b>3. Opmerkingen</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Milieu-informatie</b> .....	<b>8</b>
Wegwerpen van uw oude product.....	8
<b>5. Naleving</b> .....	<b>9</b>
Voldoen aan CE.....	9
Voldoen aan FCC.....	9
Maatschappelijk verantwoord ondernemen .....	10

# 1. Specificaties

Modelnummer: FM12DC152B  
Beschrijvingen: Philips USB-flashdrive  
Capaciteit: 128GB  
Interface: USB 3.1 – USB C

## 2. Gebruik

### Pc:

1. Draai het beschermdopje om de USB 3.1-aansluiting open te laten.
2. Sluit de USB-drive aan op de USB-poort van uw apparaat.
3. Er wordt automatisch een softwarepakket opgestart waarmee u diverse toepassingen kunt activeren.
4. Haal de USB-flashdrive niet uit de USB-poort van de computer terwijl u gegevens kopieert en opslaat, want anders wordt de drive niet langer door uw systeem herkend.

### Mobiele apparatuur:

1. Draai het beschermdopje om de USB C-aansluiting open te laten.
2. Sluit de USB-drive aan op de USB C-poort van uw apparaat.
3. Als deze op de juiste manier is aangesloten, wordt het USB-pictogram op uw mobiele apparaat weergegeven.
4. Klik op het USB-pictogram of open de app voor Bestandsbeheer. U vindt hier de map van de Philips USB-flashdrive.
5. Selecteer de afbeeldingen, video's, muziek of bestanden van uw mobiele apparaat, kies Kopiëren naar of Verplaatsen naar. Selecteer daarna de Philips USB-flashdrive om de gegevens naar de USB-flashdrive te kopiëren of te verplaatsen.
5. Houd er rekening mee dat de interface enigszins kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparatuur.
6. Haal de USB-flashdrive niet uit het mobiele apparaat terwijl u gegevens kopieert en opslaat, want anders wordt de drive niet langer door uw systeem herkend.

## De USB-drive ontkoppelen

Wanneer u bestanden naar de USB-drive kopieert, is het mogelijk dat het gegevens kopieerproces niet volledig is afgerond. Om zeker te weten dat u het proces hebt afgerond, verdient het aanbeveling de USB-drive met de volgende stappen veilig te ontkoppelen.

• Windows XP en hoger:

1. Ga naar “Deze pc”.
2. Klik met de rechtermuisknop op de USB-drive.
3. Selecteer “Uitwerpen”.
4. Nadat het bericht “Hardware kan veilig worden verwijderd” is verschenen, haalt u de USB-flashdrive uit de USB-poort van de computer.

• Mac OS 9.0 en hoger:

1. Sleep het pictogram van de drive naar de “Prullenbak”.
2. Na te hebben bevestigd dat de USB-flashdrive op stand-by staat, haalt u de USB-flashdrive uit de USB-poort van de computer.

• Android 4.0 en hoger:

1. Klik op het pictogram “Uitwerpen” onder Bestandsbeheer.
2. Of selecteer “Uitwerpen” op het USB-pictogram. Nadat het bericht “Kan veilig worden verwijderd” is verschenen, haalt u de USB-flashdrive uit de USB-poort van de computer.

## De USB-drive formatteren

Door de USB-drive te formatteren, kunt u het bestandssysteem definiëren en de gegevens die eerder in de drive zijn opgeslagen, snel wissen. Volg de onderstaande instructies als u de USB-drive wilt formatteren.

1. Ga naar “Deze pc”.
2. Klik met de rechtermuisknop op de USB-drive.
3. Selecteer “Formatteren...”
4. Selecteer het bestandssysteem dat u nodig hebt en selecteer dan “Start”.

• Houd er rekening mee dat u bij het formatteren van de USB-drive alle gegevens op de USB-drive wist en dat deze gegevens niet kunnen worden hersteld.

## Ondersteuning

- USB 2.0-, USB 3.0-, USB 3.1- en USB 3.2-poorten
- Windows® XP en hoger
- Mac OS 9.0 en hoger
- Linux 2.4.0 en hoger
- Android™ 4.0 en hoger

### 3. Opmerkingen

De USB-flashdrive werkt mogelijk niet goed als deze is aangesloten op de computer wanneer deze wordt opgestart, opnieuw wordt opgestart of uit de slaapstand wordt gehaald. Ontkoppel altijd de USB-flashdrive van de computer voordat u een van deze bewerkingen uitvoert.

Plaats de drive niet op de volgende locaties:

- met extreem hoge of lage temperaturen
- met trillingen
- die worden blootgesteld aan corrosieve gassen
- die stoffig zijn of vuil
- die zeer vochtig zijn
- die worden blootgesteld aan direct zonlicht

Stroomverbruik in stand-bystand: < 100 mA.

Onze productgarantie is uitsluitend beperkt tot de USB-flashdrive zelf bij normaal gebruik in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing in de gespecificeerde of aanbevolen systeemomgeving. Voor services die door het bedrijf worden aangeboden, zoals gebruikersondersteuning, gelden deze beperkingen ook.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze unit of voor claims van derden.

## 4. Milieu-informatie

Alle onnodige verpakking is weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking zo te maken dat deze gemakkelijk in twee materialen is te scheiden: karton (achterkant) en plastic (tray waarmee de USB-flashdrive op zijn plaats wordt gehouden). De volledige productverpakking bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gescheiden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het wegwerpen van verpakkingsmaterialen en oude apparatuur.



Dit symbool op de verpakking duidt aan dat de producent een financiële bijdrage heeft geleverd aan de terugwinning en recycling van verpakkingen.

### Wegwerpen van uw oude product



Uw product is ontworpen en gefabriceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt en niet bij het normale huishoudelijke afval hoort. Het wordt sterk aanbevolen het product naar een officieel inzamelpunt te brengen. Stel uzelf op de hoogte van het lokale systeem voor aparte inzameling van elektrische en elektronische apparatuur. Houd u aan de lokale regels en gooi het product nooit bij het normale huishoudelijke afval. Het op de juiste manier weggooien van oude producten helpt om negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.



## 5. Naleving

### Voldoen aan CE



Dit symbool betekent dat het product voldoet aan de normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte worden verkocht. Het product wordt gefabriceerd in overeenstemming met bepalingen opgelegd door de EMC- en RoHS-richtlijnen (elektromagnetische compatibiliteit en beperking van gevaarlijke stoffen). Om het milieueffect te beperken en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de aarde waarop we wonen, voldoet het product aan de beperking van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen) en REACH (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) gereguleerd door de Europese Unie.

### Voldoen aan FCC



Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, op grond van deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, kan deze schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal plaatsvinden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in de ontvangst van radio en televisie veroorzaakt, wat kan worden bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie met een of meer van de volgende maatregelen weg te nemen: De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen. De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger verhogen. De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. De leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus raadplegen.

Canada:

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving met betrekking tot apparatuur die interferentie veroorzaakt.

## Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De fabrikant van dit product is gecertificeerd voor de RBA-norm (Responsible Business Alliance). Dit betekent dat dit product is ontworpen en geproduceerd in een gemeenschap die zich aan ethische duurzaamheid houdt en ernaar streeft de gezondheid, veiligheid en rechten te beschermen van de werknemers en de omgeving waarin zij werken. De producent houdt zich aan de regels die zijn gebaseerd op onder meer de gedragscode van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De belangrijkste principes in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onder meer:

- geen discriminatie
- geen kinderarbeid
- wettelijk minimumloon
- beperking van het aantal uren waarin personeel moet werken
- geen dwangarbeid
- veilige werkomgeving
- maatregelen tegen corruptie

Het feit dat het Philips-product wordt gefabriceerd in overeenstemming met waarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar strenge normen worden verwacht van de leverancier, levert een bijdrage aan de eerlijke behandeling van de werknemers die zijn betrokken bij de productie van het product, met waardigheid en respect.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MDD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MDD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

UM\_ FM12DC152B/00\_NL ver210511