



# Používateľská príručka

*Ďakujeme za Vaš nákup a záleží nám na Vašich skúsenostiach.*

**Vážený majiteľ výrobku spoločnosti Philips,**

Ďakujeme za dôveru v spoločnosť Philips a za zakúpenie Philips SD karty. Táto pamäťová karta je skvelé riešenie na bezpečné uchovávanie a vymieňanie súborov. Karta je navrhnutá tak, aby zabezpečila vynikajúci výkon s posilnenou trvanlivosťou.

Sme presvedčení, že uspokojí Vaše potreby.

Máte nárok na ochranu prostredníctvom jednej z našich komplexných záruk a servisných sietí. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Philips SD karty, obráťte sa na obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili, pošlite e-mail na [philips@leligroup.eu](mailto:philips@leligroup.eu) alebo navštívte stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Ďakujeme za zakúpenie výrobku Philips a želáme Vám veľa potešenia z jeho používania.

# Obsah

<b>1. Špecifikácia</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Spôsob používania</b> .....	<b>4</b>
Ako odpojiť SD kartu .....	4
Ako naformátovať SD kartu.....	5
Kompatibilita .....	5
Podpora .....	6
<b>3. Upozornenia</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Environmentálne informácie</b> .....	<b>8</b>
Zneškodnenie vyradeného výrobku .....	8
<b>5. Súlad</b> .....	<b>9</b>
Súlad s CE.....	9
Súlad s FCC.....	9
Súlad so sociálnoprávnymi a etickými normami .....	10

# 1. Špecifikácia

Opis: Philips SD karta

Kapacita: 8GB – 128GB

Rozhranie zbernice: UHS-I

Rýchlostná trieda: Trieda 10.

Rýchlostná trieda UHS: U1

Trieda rýchlosti videa: V10

Rýchlosť čítania: Do 80 MB/s (na základe interného testovania)

## 2. Spôsob používania

1. Pripojte SD kartu k hostiteľskému zariadeniu.
2. Ak sa chcete pripojiť k USB portu počítača, použite adaptér USB (nie je súčasťou balenia).

### Ako odpojiť SD kartu

Keď kopírujete súbory na SD kartu, je možné, že nedôjde k úplnému ukončeniu procesu kopírovania údajov. Aby ste mali istotu, že ste proces ukončili, odporúča sa bezpečne odpojiť SD kartu podľa nasledujúcich pokynov.

• Windows XP a novšie:

1. Prejdite na „Tento počítač“.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na SD kartu.
3. Zvoľte „Vysuň“.
4. Po zobrazení hlásenia „Bezpečné vybratie hardvéru“ vyberte SD kartu z počítača.

• Mac OS 9.0 a novšie:

1. Potiahnite ikonu SD karty do priečinka „Kôš“.
2. Po potvrdení, že SD karta je v pohotovostnom režime, ju vyberte z počítača.

- Iné zariadenia: Prečítajte si v príručke pre používateľa Vášho zariadenia informácie o bezpečnom odpojení SD karty.
- Ak SD kartu správne neodpojíte, môže dôjsť k poškodeniu uložených súborov alebo SD karty.

## Ako naformátovať SD kartu

Formátovanie SD karty môže byť užitočné v nasledujúcich situáciách:

- a. Ak chcete vymazať súbory na SD karte, jednoduché vymazanie ich úplne neodstráni. Niektoré údaje môžu zostať. Formátovanie je komplexnejší spôsob uvoľnenia miesta na SD karte.
- b. V prípade, že Vaše zariadenie nerozozná SD kartu alebo sa zobrazí hlásenie chyby, napríklad „Nepodporovaný systém súborov“.

Ak chcete naformátovať SD kartu, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

• PC:

1. Prejdite na „Tento počítač“.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na SD kartu.
3. Zvoľte „Formátovať...“.
4. Zvoľte systém súborov, ktorý potrebujete, a potom zvoľte „Štart“.

• Upozorňujeme, že formátovanie SD karty vymaže všetky údaje na SD karte a údaje sa nedajú obnoviť.

## Kompatibilita

Skontrolujte, či maximálna kapacita hostiteľského zariadenia, napríklad fotoaparátu, telefónu, tabletu, televízoru, hlasového záznamníka a tlačiareň, poskytuje dostatočnú podporu.

Skontrolujte formát svojho hostiteľského zariadenia.

• Ak má Vaše hostiteľské zariadenie formát SDXC, môže pracovať s formátmi pamäťových kariet SDXC a SDHC.

• Ak má Vaše hostiteľské zariadenie formát SDHC, tak funguje iba s formátmi pamäťových kariet SDHC.

## Podpora

- Windows® XP a novšie
- Mac OS 9.0 a novšie
- Linux 2.4.0 a novšie

### 3. Upozornenia

Neumiestňujte SD kartu na miesta, ktoré sú:

- mimoriadne horúce alebo studené;
- vibrujú;
- sú vystavené korozívnym plynom;
- prašné alebo špinavé;
- veľmi vlhké;
- vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Spotreba energie v pohotovostnom režime: <100 mA.

Záruka na výrobok sa vzťahuje len na samotnú SD kartu, ak sa používa bežným spôsobom v súlade s týmto návodom na obsluhu v určenom alebo odporúčanom systémovom prostredí.

Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na služby poskytované spoločnosťou, ako je napríklad podpora pre používateľov.

Spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku používania tejto jednotky alebo za akékoľvek nároky tretích strán.

## 4. Environmentálne informácie

Nepoužili sme žiadne nepotrebné obaly. Dbali sme na to, aby sa obaly dali ľahko roztriediť na dva materiály: kartón a plast (obal, ktorý drží USB flash pamäť na svojom mieste). Celý obal výrobku je z recyklovateľných a opakovane použiteľných materiálov, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa zneškodňovania obalových materiálov a vyradeného zariadenia.



Tento symbol na obale znamená, že výrobca poskytol finančný príspevok na zhodnocovanie a recyklovanie obalov.

### Zneškodnenie vyradeného výrobku



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a dielov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ a nemožno ho zneškodňovať s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nezneškodňujte výrobok spolu s bežným komunálnym odpadom. Správne zneškodňovanie vyradených výrobkov pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



## 5. Súlad

### Súlad s CE



Tento symbol znamená, že výrobok spĺňa zdravotné, bezpečnostné normy a normy ochrany životného prostredia pre výrobky predávané v Európskom hospodárskom priestore. Výrobok je vyrobený v súlade s ustanoveniami smerníc EMC (elektromagnetická kompatibilita) a RoHS (obmedzenie používania určitých nebezpečných látok). S cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie a prevziať väčšiu zodpovednosť za planétu, na ktorej žijeme, výrobok spĺňa požiadavky SVHC (výrobky obsahujúce látky vzbudzujúce veľké obavy) a REACH (registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok) upravovaných Európskou úniou.

### Súlad s FCC



Zariadenie je v súlade s pravidlami FCC, časť 15. Na prevádzku sa vzťahujú nasledujúce dve podmienky:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zariadenie bolo testované a spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú určené tak, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčné žiarenie, ktoré môže pri nedodržaní pokynov na inštaláciu a používanie spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Zároveň však nie je možné zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak je toto zariadenie zdrojom škodlivého rušenia rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov: Otočte alebo premiestnite anténu príjmu signálu. Zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového alebo skúseného technika na rádiovú/TV techniku.

Kanada:

Tento digitálny prístroj triedy B spĺňa všetky požiadavky kanadských predpisov o zariadeniach spôsobujúcich rušenie.

## Súlad so sociálnoprávnymi a etickými normami

Výrobca tohto výrobku je držiteľom certifikátu podľa normy RBA (Responsible Business Alliance – Aliancia zodpovedného podnikania). To znamená, že tento výrobok je navrhnutý a vyrobený v spoločensťve, ktoré sa riadi etickou udržateľnosťou a usiluje o ochranu zdravia, bezpečnosti a práv zamestnancov ako aj životného prostredia v mieste svojho pôsobenia. Výrobca dodržiava pravidlá, ktoré okrem iného vychádzajú z „etického kódexu“ Medzinárodnej organizácie práce (ILO) OSN a Deklarácie ľudských práv. Medzi hlavné zásady sociálnoprávnych a etických noriem patrí:

- žiadna diskriminácia
- žiadna detská práca
- zákonná minimálna mzda
- ochrana povinného počtu odpracovaných hodín pracovníkov
- žiadna nútená práca
- bezpečné pracovné prostredie
- protikorupčné opatrenia

Výroba výrobkov Philips v súlade s hodnotami sociálnej udržateľnosti, ktoré kladú na dodávateľa vysoké nároky, pomáha prispievať k zaobchádzaniu s ľuďmi zapojenými do výroby daného výrobku spravodlivo, dôstojne a s úctou.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.