

PHILIPS

pamięć USB

128 GB

Moon 2.0

FM12FD160B



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup i zależy nam na Twoim doświadczeniu.

Szanowny właścicielu produktu firmy Philips,

Dziękujemy za zaufanie firmie Philips i zakup pamięci USB marki Philips. Ten dysk USB to świetne rozwiązanie do łatwego przechowywania i wymiany plików. Wystarczy go podłączyć i od razu możesz korzystać. Ten dysk został zaprojektowany tak, aby oferować wyjątkową wydajność przy zwiększonej trwałości.

Jesteśmy przekonani, że spełni on twoje wymagania.

Masz prawo do ochrony w ramach jednej z naszych kompleksowych gwarancji i sieci serwisowych. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego dysku USB, skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiono produkt, wyślij wiadomość e-mail na adres philips@leligroup.eu lub odwiedź witrynę www.philips.com/support.

Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

Dziękujemy za zakup produktu firmy Philips, życzymy dużo przyjemności z jego użytkowania.

Spis treści

1. Specyfikacje.....	4
2. Sposób użycia	4
Jak odłączyć dysk USB.....	4
Jak sformatować dysk USB	5
Obsługa.....	5
3. Uwagi	6
4. Informacje dotyczące środowiska	7
Utylizacja starego produktu	7
5. Zgodność z przepisami	8
Zgodność z CE	8
Zgodność z FCC.....	8
Zgodność społeczna.....	9

1. Specyfikacje

Numer modelu: FM12FD160B

Opisy: pamięć USB Philips

Pojemność: 128GB

Interfejs: USB 2.0

2. Sposób użycia

1. Podłącz dysk USB do portu USB urządzenia.
2. Pakiet oprogramowania zostanie uruchomiony automatycznie, umożliwiając aktywację różnych aplikacji.
3. Nie wyjmuj pamięci USB z portu USB komputera podczas kopiowania i zapisywania danych, w przeciwnym razie dysk nie zostanie rozpoznany przez system.

Jak odłączyć dysk USB

Podczas kopiowania plików na dysk USB możliwe jest, że proces kopiowania danych nie został w pełni zakończony. Aby mieć pewność, że proces został zakończony, zaleca się bezpieczne odłączenie dysku USB, wykonując następujące czynności.

• Windows XP i nowszy:

1. Idź do „Ten komputer”.
2. Kliknij prawym przyciskiem napęd USB.
3. Wybierz „Wysuń”.
4. Po wyświetleniu komunikatu „Bezpieczne usuwanie sprzętu” wyjmij pamięć USB z portu USB komputera.

• Mac OS 9.0 i nowszy:

1. Przeciągnij ikonę dysku do „Kosza”.
2. Po upewnieniu się, że pamięć USB jest w trybie wstrzymania, wyjmij ją z portu USB komputera.

Jak sformatować dysk USB

Sformatowanie dysku USB może pomóc w zdefiniowaniu systemu plików i szybkim usunięciu danych zapisanych wcześniej na dysku. Aby sformatować dysk USB, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Idź do „Ten komputer”.
 2. Kliknij prawym przyciskiem napęd USB.
 3. Wybierz „Formatuj...”.
 4. Wybierz wymagany system plików, a następnie kliknij „Start”.
- Należy pamiętać, że sformatowanie dysku USB spowoduje usunięcie wszystkich danych z dysku USB i nie będzie można ich przywrócić.

Obsługuje

- Porty USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 i USB 3.2
- Windows® XP i nowszy
- Mac OS 9.0 i nowszy
- Linux 2.4.0 i nowszy

3. Uwagi

Dysk USB może nie działać prawidłowo, jeśli jest podłączony do komputera podczas uruchamiania, ponownego uruchamiania lub przywracania komputera z trybu uśpienia. Przed wykonaniem którejkolwiek z tych operacji zawsze odłącz pamięć USB od komputera.

Nie umieszczaj dysku w miejscach, które są:

- bardzo gorące lub zimne
- wibrują
- narażone na działanie gazów korozyjnych
- zakurzone lub brudne
- bardzo wilgotne
- wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Pobór mocy w trybie czuwania: <100 mA.

Nasza gwarancja na produkt jest ograniczona tylko do samego dysku USB, jeśli jest on używany normalnie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi w określonym lub zalecanym środowisku systemowym. Usługi świadczone przez firmę, takie jak wsparcie użytkowników, również podlegają tym ograniczeniom.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z użytkowania tego urządzenia ani za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.

4. Informacje dotyczące środowiska

Produkt został pozbawiony wszelkich niepotrzebnych opakowań. Postaraliśmy się, aby opakowanie było łatwe do rozdzielenia na dwa materiały: karton (zawieszka) i plastik (tacka na pamięć USB). Całe opakowanie produktu składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych i starego sprzętu.



Ten symbol na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w odzysk i recykling opakowań.

Utylizacja starego produktu



Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i nie można go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zdecydowanie zalecamy zabranie produktu do oficjalnego punktu zbiórki. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

5. Zgodność z przepisami

Zgodność z CE



Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Produkt jest wytwarzany zgodnie z przepisami narzuconymi przez dyrektywy EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) i RoHS (ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych). Aby zminimalizować wpływ na środowisko i przyjąć większą odpowiedzialność za naszą planetę Ziemię, na której żyjemy, produkt jest zgodny z ograniczeniami SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy) i REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów) regulowanymi przez Unię Europejską.

Zgodność z FCC



Urządzenie jest zgodne z przepisami FCC, część 15. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, a także
2. To urządzenie musi dopuszczać wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i potwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w obiektach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i, jeśli nie zostało ono zamontowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednak nie można zagwarantować, że zakłócenia te nie wystąpią w pewnych konkretnych warunkach. Jeśli urządzenie to wytwarza niepożądane zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można zidentyfikować, wyłączając i ponownie włączając urządzenie, wówczas w celu ich wyeliminowania zalecamy wykonanie co najmniej jednej z wymienionych poniżej czynności: Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż podłączony odbiornik. Skonsultowanie się z dostawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Kanada:

To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.

Zgodność społeczna

Producent tego produktu posiada certyfikat RBA (Responsible Business Alliance). Oznacza to, że ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w społeczności, która przestrzega zasad etycznego zrównoważonego rozwoju i dąży do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz praw pracowników i środowiska, w którym działa. Producent przestrzega zasad opartych m.in. na „kodeksie postępowania” Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) ONZ oraz Deklaracji Praw Człowieka. Główne zasady związane ze społeczną zgodnością to:

- zakaz dyskryminacji
- zakaz pracy dzieci
- ustawowe płace minimalne
- ochrona liczby godzin pracy pracowników
- zakaz pracy przymusowej
- bezpieczne środowisko pracy
- środki przeciwko korupcji

Posiadanie produktu Philipsa produkowanego zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju społecznego, w przypadku których wymagane są wysokie standardy od dostawcy, pomaga ludziom zaangażowanym w produkcję produktu być traktowanym uczciwie, z godnością i szacunkiem.



Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Nazwa Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

UM_FM12FD160B/00_PL ver210511