

PHILIPS

USB jednotka Flash

8 GB

Snow 2.0

FM08FD70B



Používateľská príručka

Ďakujeme za Váš nákup a záleží nám na Vašich skúsenostiach.

Vážený majiteľ výrobku spoločnosti Philips,

ďakujeme za dôveru v spoločnosť Philips a za zakúpenie USB flash pamäte Philips. Táto USB flash pamäť je skvelé riešenie na nenáročné uchovávanie a vymieňanie súborov. Jednoducho ju vložíte a prehráte. Naša jednotka je navrhnutá tak, aby zabezpečila vynikajúci výkon s posilnenou trvanlivosťou.

Sme presvedčení, že uspokojí Vaše potreby.

Máte nárok na ochranu prostredníctvom jednej z našich komplexných záruk a servisných sietí. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto USB flash pamäte, obráťte sa na obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili, pošlite e-mail na philips@leligroup.eu alebo navštívte stránku www.philips.com/support.

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Ďakujeme za zakúpenie výrobku Philips a želáme Vám veľa potešenia z jeho používania.

Obsah

1. Špecifikácia	4
2. Spôsob používania.....	4
Ako odpojiť USB pamäť	4
Ako naformátovať USB pamäť.....	5
3. Upozornenia	6
4. Environmentálne informácie.....	7
Zneškodnenie vyradeného výrobku	7
5. Súlad	8
Súlad s CE.....	8
Súlad s FCC.....	8
Súlad so sociálnoprávnymi a etickými normami	9

1. Špecifikácia

Číslo modelu: FM08FD70B
Opis: Philips USB flash pamäť
Kapacita: 8GB
Rozhranie: USB 2.0

2. Spôsob používania

1. Otvorte ochrannú krytku USB jednotky.
2. Vložte USB jednotku do USB portu Vášho zariadenia.
3. Softvérový balík sa automaticky spustí a umožní aktiváciu rôznych aplikácií.
4. Počas kopírovania a ukladania údajov nevyberajte USB flash pamäť z počítačového USB portu, pretože Váš systém by prestal rozoznávať USB jednotku.

Ako odpojiť USB pamäť

Keď kopírujete súbory na USB jednotku, je možné, že nedôjde k úplnému ukončeniu procesu kopírovania údajov. Aby ste mali istotu, že ste proces ukončili, odporúča sa bezpečne odpojiť USB jednotku podľa nasledujúcich krokov.

• Windows XP a novšie:

1. Prejdite na „Tento počítač“.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na USB jednotku.
3. Zvoľte „Vysuň“.
4. Po zobrazení hlásenia „Bezpečné vybratie hardvéru“ vyberte USB flash pamäť z USB portu počítača.

• Mac OS 9.0 a novšie:

1. Potiahnite ikonu USB jednotky do priečinka „Kôš“.
2. Po potvrdení, že USB flash pamäť je v pohotovostnom režime, ju vyberte z USB portu počítača.

Ako naformátovať USB pamäť

Formátovanie USB jednotky Vám pomôže definovať systém súborov a rýchlo vymazať údaje už uložené v pamäti. Ak chcete USB jednotku naformátovať, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

1. Prejdite na „Tento počítač“.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na USB jednotku.
 3. Zvoľte “Formátovať...”.
 4. Zvoľte systém súborov, ktorý potrebujete, a potom zvoľte „Štart“.
- Upozorňujeme, že formátovanie USB jednotky vymaže všetky údaje na USB jednotke a údaje sa nedajú obnoviť.

Podpora

- Porty USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 a USB 3.2
- Windows® XP a novšie
- Mac OS 9.0 a novšie
- Linux 2.4.0 a novšie

3. Upozornenia

USB flash pamäť môže nesprávne fungovať, ak je pripojená k počítaču pri jeho spustení. Reštartujte alebo oživte z režimu spánku. Pred vykonaním niektorej z týchto operácií vždy odpojte USB flash pamäť od počítača.

Neumiestňujte jednotku na miesta, ktoré sú:

- mimoriadne horúce alebo studené;
- vibrujú;
- sú vystavené korozívnym plynom;
- prašné alebo špinavé;
- veľmi vlhké;
- vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Spotreba energie v pohotovostnom režime: <100 mA.

Naša záruka na výrobok sa vzťahuje len na samotnú USB flash pamäť, ak sa používa bežným spôsobom v súlade s týmto návodom na obsluhu v určenom alebo odporúčanom systémoveom prostredí. Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na služby poskytované spoločnosťou, ako je napríklad podpora pre používateľov.

Spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku používania tejto jednotky alebo za akékoľvek nároky tretích strán.

4. Environmentálne informácie

Nepoužili sme žiadne nepotrebné obaly. Dbali sme na to, aby sa obaly dali ľahko roztriediť na dva materiály: kartón a plast (obal, ktorý drží USB flash pamäť na svojom mieste). Celý obal výrobku je z recyklovateľných a opakovane použiteľných materiálov, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa zneškodňovania obalových materiálov a vyradeného zariadenia.



Tento symbol na obale znamená, že výrobca poskytol finančný príspevok na zhodnocovanie a recyklovanie obalov.

Zneškodnenie vyradeného výrobku



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a dielov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ a nemožno ho zneškodňovať s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom mieste. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nezneškodňujte výrobok spolu s bežným komunálnym odpadom. Správne zneškodňovanie vyradených výrobkov pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

5. Súlad

Súlad s CE



Tento symbol znamená, že výrobok spĺňa zdravotné, bezpečnostné normy a normy ochrany životného prostredia pre výrobky predávané v Európskom hospodárskom priestore. Výrobok je vyrobený v súlade s ustanoveniami smerníc EMC (elektromagnetická kompatibilita) a RoHS (obmedzenie používania určitých nebezpečných látok). S cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie a prevziať väčšiu zodpovednosť za planétu, na ktorej žijeme, výrobok spĺňa požiadavky SVHC (výrobky obsahujúce látky vzbudzujúce veľké obavy) a REACH (registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok) upravovaných Európskou úniou.

Súlad s FCC



Zariadenie je v súlade s pravidlami FCC, časť 15. Na prevádzku sa vzťahujú nasledujúce dve podmienky:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zariadenie bolo testované a spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú určené tak, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvenčné žiarenie, ktoré môže pri nedodržaní pokynov na inštaláciu a používanie spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Zároveň však nie je možné zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak je toto zariadenie zdrojom škodlivého rušenia rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsiť sa odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov: Otočte alebo premiestnite anténu príjmu signálu. Zväčšite odstup medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač. Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového alebo skúseného technika na rádiovú/TV techniku.

Kanada:

Tento digitálny prístroj triedy B spĺňa všetky požiadavky kanadských predpisov o zariadeniach spôsobujúcich rušenie.

Súlad so sociálnoprávnymi a etickými normami

Výrobca tohto výrobku je držiteľom certifikátu podľa normy RBA (Responsible Business Alliance – Aliancia zodpovedného podnikania). To znamená, že tento výrobok je navrhnutý a vyrobený v spoločensťve, ktoré sa riadi etickou udržateľnosťou a usiluje o ochranu zdravia, bezpečnosti a práv zamestnancov ako aj životného prostredia v mieste svojho pôsobenia. Výrobca dodržiava pravidlá, ktoré okrem iného vychádzajú z „etického kódexu“ Medzinárodnej organizácie práce (ILO) OSN a Deklarácie ľudských práv. Medzi hlavné zásady sociálnoprávnych a etických noriem patrí:

- žiadna diskriminácia
- žiadna detská práca
- zákonná minimálna mzda
- ochrana povinného počtu odpracovaných hodín pracovníkov
- žiadna nútená práca
- bezpečné pracovné prostredie
- protikorupčné opatrenia

Výroba výrobkov Philips v súlade s hodnotami sociálnej udržateľnosti, ktoré kladú na dodávateľa vysoké nároky, pomáha prispievať k zaobchádzaniu s ľuďmi zapojenými do výroby daného výrobku spravodlivo, dôstojne a s úctou.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.