

PHILIPS

USB флаш устройство

128 GB

Snow 3.0

FM12FD75B



Ръководство за потребителя

Благодарим Ви за покупката и за нас е важно Вашето изживяване.

Уважаеми собственик на продукт на Philips,

Благодарим Ви за доверието във Philips и за закупуването на USB флаш устройство на Philips. Това USB флаш устройство е страхотно решение за безпроблемно съхранение и обмен на Вашите файлове. Можете просто да го включите и да започнете работа. Това устройство е изработено, за да Ви предложи изключителна производителност с подобрена издръжливост.

Уверени сме, че ще задоволи Вашите нужди.

Вие имате право на защита от една от нашите цялостни мрежи за гаранции и обслужване. Ако имате въпроси относно това USB флаш устройство, моля, свържете се с магазина, откъдето сте закупили продукта, изпратете имей на адрес philips@leligroup.eu или посетете уебсайта www.philips.com/support.

Молим Ви да прочетете това ръководство за потребителя внимателно, преди да инсталирате USB флаш устройството.

Благодарим Ви, че закупихте продукт на Philips, желаем Ви приятно използване.

Съдържание

1. Спецификации	4
2. Как се използва	4
Как да изключите USB устройството	4
Как да форматирате USB устройството	5
Поддръжка	5
3. Бележки	6
4. Информация за опазване на околната среда	7
Изхвърляне на стария Ви продукт	7
5. Съответствие	8
Съответствие със CE	8
Съответствие с FCC	8
Социално съответствие	9

1. Спецификации

Номер на модел: FM12FD75B

Описание: USB флаш устройство на Philips

Капацитет: 128GB

Интерфейс: USB 3.0

2. Как се използва

1. Отворете предпазната капачка на USB устройството.
2. Свържете USB устройството към USB порта на Вашето устройство.
3. Веднага ще започне стартирането на софтуерен пакет, като ще Ви позволи да активирате различни приложения.
4. Не изваждайте USB устройството от USB порта на компютъра, докато копирате или запазвате данни, в противен случай устройството няма да се разпознава от Вашата система.

Как да изключите USB устройството

Когато копирате файлове в USB флаш устройството е възможно процесът на копиране на данни да не бъде напълно завършен. За да сте сигурни, че сте завършили процеса е препоръчително безопасно да изключите USB устройството със следните стъпки.

• Windows XP и по-нова версия:

1. Отидете на "Този компютър".
2. Щракнете с десен бутон върху USB устройството.
3. Изберете "Изваждане".
4. След извеждането на съобщение "Можете безопасно да извадите хардуера", извадете USB флаш устройството от USB порта на компютъра.

• Mac OS 9.0 и по-нова версия:

1. Плъзнете иконата на устройството до "Кошче".
2. След като потвърдите, че USB флаш устройството е в режим на готовност, извадете USB флаш устройството от USB порта на компютъра.

Как да форматирате USB устройството

Форматирането на USB устройството може да Ви помогне да определите файловата система и бързо да изтриете данните, които се съхраняват в устройството. Ако желаете да форматирате USB устройството, моля, следвайте инструкциите по-долу.

1. Отидете на "Този компютър".
2. Щракнете с десен бутон върху USB устройството.
3. Изберете "Форматиране...".
4. Изберете необходимата Ви файлова система, след което изберете "Старт".

- Моля, имайте предвид, че форматирането на USB устройството ще изтрие всички данни на USB устройството и данните не могат да бъдат възстановени.

Поддръжка

- USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 и USB 3.2 портове
- Windows® XP и по-нова версия
- Mac OS 9.0 и по-нова версия
- Linux 2.4.0 и по-нова версия

3. Бележки

Възможно е USB флаш устройството да не функционира правилно, ако е свързано към компютъра, когато компютърът бъде стартиран, рестартиран или възстановен от режим на заспиване. Винаги изключвайте USB флаш устройството от компютъра, преди да извършите тези операции.

Не поставяйте устройството на места, които са:

- изключително горещи или студени;
- с вибрации;
- изложени на корозивни газове;
- запрашени или мръсни;
- много влажни;
- изложени на пряка слънчева светлина;

Консумирана мощност в режим на готовност: < 100 mA.

Гаранцията на продукта се ограничава само до самото USB флаш устройство, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа в посочената или препоръчителната среда на системата. Услуги, предоставени от компанията, като обслужване на потребители, също са предмет на тези ограничения.

Компанията не поема отговорност за повреда или загуби, произтичащи от използването на този уред или за иск от трета страна.

4. Информация за опазване на околната среда

Всяка ненужна опаковка е пропусната. Опитаме да направим опаковката лесна за разделяне с два материала: картон (картон за закачане) и пластмаса (табла, която фиксира USB флаш устройството на място). Цялата опаковка на продукта се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно при разглобяване от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчни материали и старо оборудване.



Този символ върху опаковката обозначава, че производителят е направил финансов принос по отношение на възстановяването и рециклирането на опаковката.

Изхвърляне на стария Ви продукт



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху продукта означава, че продуктът се покрива от Европейската директива 2012/19/ЕС и не може да се изхвърля с нормалните битови отпадъци. Силно Ви препоръчваме да отнесете своя продукт в официален пункт за събиране на отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта с нормалните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти помага за избягване на евентуални неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.

5. Съответствие

Съответствие със CE



Този символ означава, че продуктът е съвместим със стандартите за здравеопазване, безопасност и защита на околната среда за продукти, които се продават в рамките на Европейската икономическа зона. Този продукт е произведен в съответствие с разпоредбите, наложени от директивите EMC (Електромагнитна съвместимост) и RoHS (Ограничаване на опасни вещества). За намаляване на въздействието върху околната среда и за поемане на повече отговорност за земята, на която живеем, продуктът отговаря на ограничението на SVHC (Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство) и REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), регулирани от Европейския съюз.

Съответствие с FCC



Устройството отговаря на изискванията на правилата на FCC, част 15. Работата е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява вредни смущения и
2. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които биха причинили нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е в съответствие с ограниченията за цифрови устройства от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да предоставят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радио комуникациите. Въпреки това няма никаква гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: Да преориентира или премести приемната антена. Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника. Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Обърнете се към дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Канада:

Този апарат от клас В отговаря на всички изисквания на Канадските разпоредби за оборудване, което причинява смущения.

Социално съответствие

Производителят на този продукт е сертифициран със стандарт RBA (Отговорен бизнес съюз). Това означава, че този продукт е предназначен и произведен в общност, която се придържа към етичната устойчивост и се стреми да защитава здравето, безопасността и правата на служителите и околната среда, в която работят. Производителят спазва правилата, базирани, наред с другото, на "Кодекса на поведение" на Международната организация на труда (МОТ) на ООН и Декларацията за правата на човека. Основните принципи, свързани със социалното съответствие включват:

- без дискриминация
- без детски труд
- легални минимални заплати
- защита на броя часове, които хората трябва да работят
- без принудителен труд
- безопасна работна среда
- мерки срещу корупция

Произвеждането на продукта на Philips в съответствие с ценностите на социалната устойчивост, където се изискват високи стандарти на доставчика, помага да се допринесе за справедливото третиране на хората, участващи в производството на продукта, с достойнство и уважение.



Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.

UM_FM12FD75B/00_BG ver210511