

**PHILIPS**

USB flash disk

64 GB

Snow 3.0

FM64FD75B



# Uživatelská příručka

*Děkujeme za Váš nákup, Vaše zkušenosti nás zajímají.*

Vážený vlastník produktu Philips,

Děkujeme za Vaši důvěru ve značku Philips a za nákup USB flash disku Philips. Tento USB flash disk je skvělým řešením pro snadné ukládání a výměnu souborů. Můžete jej jednoduše zapojit a začít používat. Tento disk je navržen tak, aby nabízel vynikající výkon s větší odolností.

Jsme přesvědčeni o tom, že uspokojí Vaše požadavky.

Máte nárok na ochranu prostřednictvím některé z našich komplexních záruk a servisních sítí. Máte-li ohledně tohoto USB flash disku jakékoli dotazy, obraťte se na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, pošlete e-mail na adresu [philips@leligroup.eu](mailto:philips@leligroup.eu) nebo navštivte stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Prosíme Vás, abyste si před použitím produkt pečlivě přečetli tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Philips a doufáme, že budete s naším produktem spokojeni.

# Obsah

1. Specifikace .....	4
2. Jak používat .....	4
Jak disk USB odpojit .....	4
Jak disk USB formátovat .....	5
Podporuje .....	5
3. Poznámky .....	6
4. Informace o životním prostředí .....	7
Likvidace Vašeho starého výrobku .....	7
5. Shoda .....	8
Odpovídá CE .....	8
Odpovídá FCC .....	8
Sociální soulad .....	9

# 1. Specifikace

Číslo modelu: FM64FD75B  
Popis: USB flash disk Philips  
Kapacita: 64 GB  
Rozhraní: USB 3.0

## 2. Jak používat

1. Otevřete ochranný kryt disku USB.
2. Připojte disk USB do portu USB svého zařízení.
3. Automaticky se spustí softwarový balík, který Vám umožní aktivovat různé aplikace.
4. USB flash disk z portu USB počítače nevyjímejte během kopírování a ukládání dat, jinak již disk nebude systémem rozpoznán.

### Jak disk USB odpojit

Při kopírování souborů na USB disk je možné, že proces kopírování dat není zcela dokončen. Pro zajištění, že byl proces dokončen, doporučujeme disk USB bezpečně odpojit prostřednictvím následujících kroků.

• Windows XP a vyšší:

1. Spusťte aplikaci „Tento počítač“.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku USB.
3. Vyberte možnost „Vysunout“.
4. Po zobrazení zprávy „Nyní můžete hardware bezpečně odebrat“, vyjměte USB flash disk z USB portu počítače.

• Mac OS 9.0 a vyšší:

1. Přetáhněte ikonu disku do „koše“.
2. Po ujištění, že je flash disk USB v pohotovostním režimu, vyjměte jej z portu USB počítače.

## Jak disk USB formátovat

Formátování disku USB Vám může pomoci definovat systém souborů a rychle vymazat data, na disku dříve uložená. Chcete-li disk USB naformátovat, postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Spustíte aplikaci „Tento počítač“.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku USB.
3. Vyberte možnost „Formátovat...“
4. Vyberte systém souborů, který potřebujete, a vyberte možnost „Spustit“.

• Mějte na paměti, že při formátování disku USB v něm budou vymazána všechna data, a nebude je možno obnovit.

## Podporuje

- Porty USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 a USB 3.2
- Windows® XP a vyšší
- Mac OS 9.0 a vyšší
- Linux 2.4.0 a vyšší

## 3. Poznámky

USB flash disk nemusí správně pracovat v případech, kdy je připojen k počítači v době spouštění počítače, restartování nebo obnovení z režimu spánku. Před provedením některé z těchto operací USB flash disk od počítače vždy odpojte.

Neumísťujte disk na místa, která jsou:

- nadměrně teplá nebo studená
- vibrují
- vystavena korozivním plynům
- prašná nebo špinavá
- velmi vlhká
- vystavená přímému slunečnímu světlu

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: < 100 mA.

Naše záruka na výrobek je omezena pouze na samotný flash disk USB při běžném používání v souladu s těmito provozními pokyny v určeném nebo doporučeném systémovém prostředí. Předmětem těchto omezení jsou také služby, poskytované společnostmi, jako je uživatelská podpora.

Společnost nemůže přijmout odpovědnost za poškození nebo ztrátu, vyplývající z používání této jednotky, nebo za jakýkoli nárok třetí strany.

## 4. Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obalové materiály byly vynechány. Snažili jsme se obal snadno rozdělit na dva materiály: lepenka (závěsná karta) a plast (nosič, držící USB flash disk na pozici). Celé balení produktu sestává z materiálů, které mohou být po demontáži recyklovány a znovu použity specializovanou firmou. Prosím, dodržujte místní nařízení ohledně likvidace obalových materiálů a starého zařízení.



Tento symbol na balení znamená, že výrobce předložil finanční příspěvek na obnovu a recyklaci obalů.

### Likvidace Vašeho starého výrobku



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které mohou být recyklovány a opakovaně použity.



Tento symbol na produktu znamená, že produkt je zahrnut do Evropské směrnice 2012/19/EU a nelze jej vyhazovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme tento produkt odnést do oficiálního sběrného dvora. O místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických produktů se informujte sami. Dodržujte místní předpisy, a produkt nikdy nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

## 5. Shoda

### Odpovídá CE



Tento symbol znamená, že výrobek je v souladu s normami na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro výrobky, prodávané v rámci Evropského hospodářského prostoru. Výrobek je vyroben v souladu s ustanoveními, uloženými EMC (O elektromagnetické kompatibilitě) a Směrnicí o omezení nebezpečných látek (RoHS). Pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a převzetí větší zodpovědnost za zemi, na níž žijeme, tento produkt splňuje nařízení SVHC (Látky, vzbuzující velmi velké obavy) a o Registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), stanovených Evropskou unií

### Odpovídá FCC



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá příchozí rušení, včetně takových, která by mohla ovlivnit jeho funkci.

Toto zařízení bylo otestováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení slouží k zajištění dostatečné ochrany před nežádoucím rušením při použití zařízení v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Není nicméně možné zajistit, že v konkrétních instalacích k rušení docházet nebude. Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí způsobuje zařízení škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, doporučujeme zkusit jej odstranit jedním z níže uvedených způsobů: Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač. Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

Kanada:

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje všem požadavkům předpisu Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.



## Sociální soulad

Výrobce tohoto produktu je certifikován standardem RBA (Aliance zodpovědného podnikání). To znamená, že tento výrobek je navržen a vyroben ve společnosti, která dodržuje etickou udržitelnost a snaží se chránit zdraví, bezpečnost a práva zaměstnanců a prostředí, v němž pracují. Výrobce dodržuje pravidla, vycházející mimo jiné z „kodexu chování“ Mezinárodní organizace práce Organizace spojených národů (ILO) a Deklarace lidských práv. Mezi hlavní principy, spojené se Společenskou shodou, patří:

- žádná diskriminace
- žádná dětská práce
- minimální zákonné mzdy
- ochrana o počtu hodin, které lidé musí odpracovat
- žádná nucená práce
- bezpečné pracovní prostředí
- opatření proti korupci

Protože jsou výrobky Philips vyráběny ve shodě s hodnotami sociální udržitelnosti, kde jsou na dodavatele kladeny vysoké nároky, pomáhá k tomu, že je s lidmi, zapojenými do výroby produktu, zacházeno spravedlivě, s úctou a respektem.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

UM\_FM64FD75B/00\_CZ ver210511