



Uživatelská příručka

Děkujeme za Váš nákup, Vaše zkušenosti nás zajímají.

Vážený vlastníku produktu Philips,

Děkujeme za Vaši důvěru ve značku Philips a za nákup microSD karty Philips. Tato paměťová karta je skvělým řešením pro snadné ukládání a výměnu souborů. Je navržena tak, aby nabízela vynikající výkon s větší odolností.

Jsme přesvědčeni o tom, že uspokojí Vaše požadavky.

Máte nárok na ochranu prostřednictvím některé z našich komplexních záruk a servisních sítí. Máte-li ohledně této karty microSD jakékoli dotazy, obraťte se na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, pošlete e-mail na adresu philips@leligroup.eu nebo navštivte stránky www.philips.com/support.

Prosíme Vás, abyste si před použitím produkt pečlivě přečetli tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Philips a doufáme, že budete s naším produktem spokojeni.

Obsah

1. Specifikace	4
2. Jak používat	4
Jak kartu microSD odpojit	4
Jak kartu microSD formátovat	5
Kompatibilita	6
Podporuje	6
3. Poznámky	7
4. Informace o životním prostředí	8
Likvidace Vašeho starého výrobku	8
5. Shoda	9
Odpovídá CE	9
Odpovídá FCC	9
Sociální soulad	10

1. Specifikace

Popis: Karta microSD Philips

Kapacita: 8 GB – 512 GB

Rozhraní sběrnice: UHS-I

Třída rychlosti: Třída 10

Třída rychlosti UHS: U1

Třída rychlosti videa: V10

Třída výkonnosti aplikace: A1

Rychlost čtení: Až 80MB/s (vychází z interního testování)

2. Jak používat

1. Připojte kartu microSD k hostitelskému zařízení.
2. Pokud Vaše hostitelské zařízení vyžaduje kartu formátu SD, kartu microSD vložte do adaptéru SD.

Jak kartu microSD odpojit

Při použití karty microSD mohou být na pozadí spuštěny různé aplikace a procesy. Pro ujištění se, že jsou při vyjmutí karty microSD ze zařízení všechny procesy zcela dokončeny, doporučujeme kartu microSD bezpečně odpojit podle pokynů uvedených níže.

• PC Windows XP a vyšší:

1. Spustíte aplikaci „Tento počítač“.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na kartu microSD.
3. Vyberte možnost „Vysunout“.
4. Po zobrazení zprávy „Nyní můžete hardware bezpečně odebrat“ vyjměte kartu microSD z USB portu počítače.

- Počítač Mac OS 9.0 a vyšší:

1. Přetáhněte ikonu karty microSD do „koše“.
2. Po obdržení potvrzení, že karta microSD je v pohotovostním režimu, kartu microSD vyjměte z počítače.

- Jiná zařízení: Pro podrobnosti o tom, jak kartu microSD bezpečně odpojit, zkontrolujte uživatelský manuál svého zařízení.

- Pokud není karta microSD od Vašeho zařízení odpojena správně, mohou být uložené soubory

poškozeny, nebo by mohlo dojít k poškození karty microSD.

Jak kartu microSD formátovat

Formátování karty microSD může být užitečné v následujících situacích:

- a. Chcete-li soubory na paměťové kartě microSD vymazat, jednoduché odstranění souborů je neodstraní zcela. Mohla by na ní nějaká data zbýt. Komplexnějším způsobem čištění karty microSD je formátování.
- b. V případě, že Vaše zařízení paměťovou kartu microSD nerozpozná, nebo se zobrazí chybové hlášení, například „Nepodporovaný systém souborů“.

Chcete-li kartu microSD naformátovat, postupujte podle níže uvedených pokynů.

- PC:

1. Spustíte aplikaci „Tento počítač“.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na kartu microSD.
3. Vyberte možnost „Formátovat...“
4. Vyberte systém souborů, který potřebujete, a vyberte možnost „Spustit“.

- Jiná zařízení: Pro podrobnosti o tom, jak kartu microSD bezpečně odpojit, zkontrolujte uživatelský manuál svého zařízení.

- Mějte na paměti, že při formátování karty microSD na ní budou vymazána všechna data, a nebude je možno obnovit.

Kompatibilita

Zkontrolujte prosím maximální kapacitu, jakou je hostitelského zařízení schopno podporovat, například fotoaparát, telefon, tablet, TV, hlasový záznamník nebo tiskárna.

Zkontrolujte prosím formát hostitelského zařízení.

- Má-li hostitelské zařízení formát SDXC nebo microSDXC, může pracovat s paměťovými kartami formátu SDXC, microSDXC, SDHC a microSDHC.
- Má-li hostitelské zařízení formát SDHC nebo microSDHC, spolupracuje jen paměťovými kartami formátu SDHC a microSDHC.

Podporuje

- Windows® XP a vyšší
- Mac OS 9.0 a vyšší
- Linux 2.4.0 a vyšší
- Android™ 4.0 a vyšší

3. Poznámky

Neumisťujte kartu microSD na místa, která jsou:

- nadměrně teplá nebo studená
- vibrují
- vystavena korozivním plynům
- prašná nebo špinavá
- velmi vlhká
- vystavená přímému slunečnímu světlu

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: < 100 mA.

Naše záruka na výrobek je omezena pouze na samotnou kartu microSD při běžném používání v souladu s těmito provozními pokyny v určeném nebo doporučeném systémovém prostředí. Předmětem těchto omezení jsou také služby, poskytované společnostmi, jako je uživatelská podpora.

Společnost nemůže přijmout odpovědnost za poškození nebo ztrátu, vyplývající z používání této jednotky, nebo za jakýkoli nárok třetí strany.

4. Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obalové materiály byly vynechány. Snažili jsme se obal snadno rozdělit na dva materiály: lepenka (závěsná karta) a plast (nosič, držící kartu na pozici). Celé balení produktu sestává z materiálů, které mohou být po demontáži recyklovány a znovu použity specializovanou firmou. Prosím, dodržujte místní nařízení ohledně likvidace obalových materiálů a starého zařízení.



Tento symbol na balení znamená, že výrobce předložil finanční příspěvek na obnovu a recyklaci obalů.

Likvidace Vašeho starého výrobku



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které mohou být recyklovány a opakovaně použity.



Tento symbol na produktu znamená, že produkt je zahrnut do Evropské směrnice 2012/19/EU a nelze jej vyhazovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme tento produkt odnést do oficiálního sběrného dvora. O místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických produktů se informujte sami. Dodržujte místní předpisy, a produkt nikdy nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

5. Shoda

Odpovídá CE



Tento symbol znamená, že výrobek je v souladu s normami na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro výrobky, prodávané v rámci Evropského hospodářského prostoru. Výrobek je vyroben v souladu s ustanoveními, uloženými EMC (O elektromagnetické kompatibilitě) a Směrnicí o omezení nebezpečných látek (RoHS). Pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a převzetí větší zodpovědnost za zemi, na níž žijeme, tento produkt splňuje nařízení SVHC (Látky, vzbuzující velmi velké obavy) a o Registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), stanovených Evropskou unií

Odpovídá FCC



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení, a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškerá příchozí rušení, včetně takových, která by mohla ovlivnit jeho funkci.

Toto zařízení bylo otestováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení slouží k zajištění dostatečné ochrany před nežádoucími rušeními při použití zařízení v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Není nicméně možné zajistit, že v konkrétních instalacích k rušení docházet nebude. Pokud i po vypnutí a opětovném zapnutí způsobuje zařízení škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, doporučujeme zkusit jej odstranit jedním z níže uvedených způsobů: Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač. Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým či televizním technikem.

Kanada:

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje všem požadavkům předpisu Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Sociální soulad

Výrobce tohoto produktu je certifikován standardem RBA (Aliance zodpovědného podnikání). To znamená, že tento výrobek je navržen a vyroben ve společnosti, která dodržuje etickou udržitelnost a snaží se chránit zdraví, bezpečnost a práva zaměstnanců a prostředí, v němž pracují. Výrobce dodržuje pravidla, vycházející mimo jiné z „kodexu chování“ Mezinárodní organizace práce Organizace spojených národů (ILO) a Deklarace lidských práv. Mezi hlavní principy, spojené se Společenskou shodou, patří:

- žádná diskriminace
- žádná dětská práce
- minimální zákonné mzdy
- ochrana o počtu hodin, které lidé musí odpracovat
- žádná nucená práce
- bezpečné pracovní prostředí
- opatření proti korupci

Protože jsou výrobky Philips vyráběny ve shodě s hodnotami sociální udržitelnosti, kde jsou na dodavatele kladeny vysoké nároky, pomáhá k tomu, že je s lidmi, zapojenými do výroby produktu, zacházeno spravedlivě, s úctou a respektem.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.