



Gebruikers- handleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop. We vinden het belangrijk dat u goede ervaringen hebt met dit product.

Beste eigenaar van een Philips-product,

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Philips en uw aanschaf van een Philips microSD-kaart. Deze geheugenkaart is een uitstekende oplossing voor het veilig opslaan en uitwisselen van uw bestanden. Deze is zo ontworpen dat deze uitstekende prestaties biedt en langer meegaat.

We hebben er vertrouwen in dat deze aan uw behoeften voldoet.

U hebt het recht op bescherming via een van onze uitgebreide garanties en servicenetwerken. Neem als u vragen hebt over deze microSD-kaart contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Stuur een e-mailbericht naar philips@leligroup.eu of bezoek www.philips.com/support.

We verzoeken u vriendelijk deze gebruikershandleiding grondig door te lezen voordat u het product gaat gebruiken.

Hartelijk dank dat u een Philips-product hebt aangeschaft. We wensen u veel plezier met het product.

Inhoud

1. Specificaties	4
2. Gebruik	4
De microSD-kaart ontkoppelen.....	4
De micro-SD-kaart formatteren	5
Compatibiliteit.....	6
Ondersteuning.....	6
3. Opmerkingen	7
4. Milieu-informatie	8
Wegwerpen van uw oude product.....	8
5. Naleving	9
Voldoen aan CE.....	9
Voldoen aan FCC.....	9
Maatschappelijk verantwoord ondernemen	10

1. Specificaties

Beschrijvingen: Philips microSD-kaart

Capaciteit: 8GB – 512GB

Businterface: UHS-I

Snelheidsklasse: Klasse 10

UHS-snelheidsklasse: U1

Videosnelheidsklasse: V10

Prestatieklasse toepassingen: A1

Leessnelheid: Tot 80 MB/s (op basis van interne tests)

2. Gebruik

1. Sluit de microSD-kaart aan op uw hostapparaat.
2. Als uw hostapparaat vereist dat de SD-kaart wordt geformatteerd, steekt u de microSD-kaart in de SD-adapter.

De microSD-kaart ontkoppelen

Wanneer u de microSD-kaart gebruikt, kunnen diverse toepassingen en processen op de achtergrond worden uitgevoerd. Om zeker te weten dat alle processen volledig zijn afgerond wanneer u de microSD-kaart uit uw apparaat verwijdert, verdient het aanbeveling de microSD-kaart veilig te ontkoppelen door de onderstaande instructies te volgen.

• PC Windows XP en hoger:

1. Ga naar “Deze pc”.
2. Klik met de rechtermuisknop op de microSD-kaart.
3. Selecteer “Uitwerpen”.
4. Nadat het bericht “Hardware kan veilig worden verwijderd” is verschenen, haalt u de microSD-kaart uit de computer.

- Mac OS 9.0 en hoger:
 1. Sleep het pictogram van de microSD-kaart naar de “Prullenbak”.
 2. Nadat u een bevestiging hebt ontvangen dat de microSD-kaart in de stand-bystand staat, haalt u de microSD-kaart uit uw computer.
- Andere apparatuur: Controleer de gebruikershandleiding van uw apparaat over het veilig ontkoppelen van de microSD-kaart.
- Als u de microSD-kaart niet op de juiste manier ontkoppelt van uw apparaat, kunnen de opgeslagen bestanden beschadigd raken of kan de microSD-kaart beschadigd raken.

De micro-SD-kaart formatteren

Het formatteren van de microSD-kaart kan in de volgende situaties nuttig zijn:

- a. Als u de bestanden op de microSD-kaart wilt wissen, worden ze niet volledig gewist als u alleen de bestanden verwijdert. Er kunnen gegevens op de kaart blijven staan. Formatteren is een grondigere manier om de microSD-kaart leeg te maken.
- b. In geval uw apparaat de microSD-kaart niet herkent of u een foutmelding ontvangt zoals 'Niet-ondersteund bestandssysteem'.

Volg de onderstaande instructies als u de microSD-kaart wilt formatteren.

- PC:
 1. Ga naar “Deze pc”.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de microSD-kaart.
 3. Selecteer “Formatteren...”
 4. Selecteer het bestandssysteem dat u nodig hebt en selecteer dan “Start”.
- Andere apparatuur: Controleer de gebruikershandleiding van uw apparaat over het veilig ontkoppelen van de microSD-kaart.
- Houd er rekening mee dat u bij het formatteren van de microSD-kaart alle gegevens op de microSD-kaart wist en dat deze gegevens niet kunnen worden hersteld.

Compatibiliteit

Controleer de maximumcapaciteit die uw hostapparaat, bijvoorbeeld uw camera, telefoon, tablet, tv, spraakrecorder en printer, kan ondersteunen.

Controleer het formaat van uw hostapparaat.

- Als uw hostapparaat het formaat SDXC of microSDXC heeft, kan het werken met de formaten van SDXC-, microSDXC-, SDHC- en microSDHC-geheugenkaarten.
- Als uw hostapparaat het formaat SDHC of microSDHC heeft, werkt het alleen met de formaten van SDHC- en microSDHC-geheugenkaarten.

Ondersteuning

- Windows® XP en hoger
- Mac OS 9.0 en hoger
- Linux 2.4.0 en hoger
- Android™ 4.0 en hoger

3. Opmerkingen

Plaats de microSD-kaart niet op de volgende locaties:

- met extreem hoge of lage temperaturen
- met trillingen
- die worden blootgesteld aan corrosieve gassen
- die stoffig zijn of vuil
- die zeer vochtig zijn
- die worden blootgesteld aan direct zonlicht

Stroomverbruik in stand-bystand: < 100 mA.

Onze productgarantie is uitsluitend beperkt tot de microSD-kaart zelf bij normaal gebruik in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing in de gespecificeerde of aanbevolen systeemomgeving. Voor services die door het bedrijf worden aangeboden, zoals gebruikersondersteuning, gelden deze beperkingen ook.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze unit of voor claims van derden.

4. Milieu-informatie

Alle onnodige verpakking is weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking zo te maken dat deze gemakkelijk in twee materialen is te scheiden: karton (achterkant) en plastic (tray waarmee de kaart op zijn plaats wordt gehouden). De volledige productverpakking bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gescheiden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het wegwerpen van verpakkingsmaterialen en oude apparatuur.



Dit symbool op de verpakking duidt aan dat de producent een financiële bijdrage heeft geleverd aan de terugwinning en recycling van verpakkingen.

Wegwerpen van uw oude product



Uw product is ontworpen en gefabriceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU valt en niet bij het normale huishoudelijke afval hoort. Het wordt sterk aanbevolen het product naar een officieel inzamelpunt te brengen. Stel uzelf op de hoogte van het lokale systeem voor aparte inzameling van elektrische en elektronische apparatuur. Houd u aan de lokale regels en gooi het product nooit bij het normale huishoudelijke afval. Het op de juiste manier weggooien van oude producten helpt om negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.

5. Naleving

Voldoen aan CE



Dit symbool betekent dat het product voldoet aan de normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte worden verkocht. Het product wordt gefabriceerd in overeenstemming met bepalingen opgelegd door de EMC- en RoHS-richtlijnen (elektromagnetische compatibiliteit en beperking van gevaarlijke stoffen). Om het milieueffect te beperken en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de aarde waarop we wonen, voldoet het product aan de beperking van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen) en REACH (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) gereguleerd door de Europese Unie.

Voldoen aan FCC



Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, op grond van deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, kan deze schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal plaatsvinden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in de ontvangst van radio en televisie veroorzaakt, wat kan worden bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie met een of meer van de volgende maatregelen weg te nemen: De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen. De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger verhogen. De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. De leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus raadplegen.

Canada:

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving met betrekking tot apparatuur die interferentie veroorzaakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De fabrikant van dit product is gecertificeerd voor de RBA-norm (Responsible Business Alliance). Dit betekent dat dit product is ontworpen en geproduceerd in een gemeenschap die zich aan ethische duurzaamheid houdt en ernaar streeft de gezondheid, veiligheid en rechten te beschermen van de werknemers en de omgeving waarin zij werken. De producent houdt zich aan de regels die zijn gebaseerd op onder meer de gedragscode van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De belangrijkste principes in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onder meer:

- geen discriminatie
- geen kinderarbeid
- wettelijk minimumloon
- beperking van het aantal uren waarin personeel moet werken
- geen dwangarbeid
- veilige werkomgeving
- maatregelen tegen corruptie

Het feit dat het Philips-product wordt gefabriceerd in overeenstemming met waarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar strenge normen worden verwacht van de leverancier, levert een bijdrage aan de eerlijke behandeling van de werknemers die zijn betrokken bij de productie van het product, met waardigheid en respect.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MDD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MDD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

UM_ FMxxMP45B/00_NL ver230512