



# Ръководство за потребителя

*Благодарим Ви за покупката и за нас е важно Вашето изживяване.*

**Уважаеми собственик на продукт на Philips,**

Благодарим Ви за доверието във Philips и за закупуването на SD карта на Philips. Тази карта с памет е страхотно решение за безпроблемно съхранение и обмен на Вашите файлове. Тя е изработена, за да Ви предложи изключителна производителност с подобрена издръжливост.

Уверени сме, че ще задоволи Вашите нужди.

Вие имате право на защита от една от нашите цялостни мрежи за гаранции и обслужване. Ако имате въпроси относно тази SD карта, моля, свържете се с магазина, откъдето сте закупили продукта, изпратете имейл на адрес [philips@leligroup.eu](mailto:philips@leligroup.eu) или посетете уебсайта [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Молим Ви да прочетете това ръководство за потребителя внимателно, преди да инсталирате USB флаш устройството.

Благодарим Ви, че закупихте продукт на Philips, желаем Ви приятно използване.

# Съдържание

<b>1. Спецификации</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Как се използва</b> .....	<b>4</b>
Как да изключите SD картата .....	4
Как да форматирате SD картата.....	5
Съвместимост.....	5
Поддръжка .....	6
<b>3. Бележки</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Информация за опазване на околната среда</b> .....	<b>8</b>
Изхвърляне на стария Ви продукт.....	8
<b>5. Съответствие</b> .....	<b>9</b>
Съответствие със CE.....	9
Съответствие с FCC.....	9
Социално съответствие .....	10

# 1. Спецификации

Описание: Philips SD карта

Капацитет: 8GB – 128GB

Шинен интерфейс: UHS-I

Клас на скорост: Клас 10

UHS клас на скорост: U1

Клас на скорост на видео: V10

Скорост на четене: До 80MB/s (въз основа на вътрешно изпитване)

## 2. Как се използва

1. Свържете SD картата към Вашето хост устройство.
2. Ако желаете да свържете към USB порт на компютър, моля, използвайте USB адаптер (не е включен в опаковката).

### Как да изключите SD картата

Когато копирате файлове в SD картата, е възможно процесът на копиране на данни да не бъде напълно завършен. За да сте сигурни, че сте завършили процеса е препоръчително безопасно да изключите SD картата, като следвате инструкциите по-долу.

• Windows XP и по-нова версия:

1. Отидете на "Този компютър".
2. Щракнете с десен бутон върху SD картата.
3. Изберете "Изваждане".
4. След извеждането на съобщение „Можете безопасно да извадите хардуера“, извадете SD картата от Вашия компютър.

• Mac OS 9.0 и по-нова версия:

1. Плъзнете иконата на SD картата до „Кошче“.
2. След като получите потвърждение, че SD картата е в режим на готовност, извадете SD картата от Вашия компютър.

- Други устройства: Моля, проверете ръководството за потребителя на Вашето устройство относно безопасно изключване на microSD картата.
- Ако не изключите правилно SD картата от Вашето устройство, запазените файлове може да се повредят или да причинят повреда на SD картата.

## Как да форматираме SD картата

Форматиране на SD картата може да бъде полезно при следните ситуации:

- а. Ако желаете да изтриете файловете на SD картата, самото изтриване на файловете няма да ги изтрие напълно. Възможно е да има останали данни. Форматирането е по-цялостен начин за изпразване на SD картата.
- б. Ако устройството Ви не разпознае SD картата или ако получите съобщение за грешка като „Неподдържана файлова система“.

Ако желаете да форматираме SD картата, следвайте инструкциите по-долу.

- Компютър:
  1. Отидете на "Този компютър".
  2. Щракнете с десен бутон върху SD картата.
  3. Изберете "Форматиране...".
  4. Изберете необходимата Ви файлова система, след което изберете "Старт".
- Имайте предвид, че форматирането на SD картата ще изтрие всички данни на SD картата и данните не могат да бъдат възстановени.

## Съвместимост

Моля, проверете максималния капацитет, който може да поддържа Вашето хост устройство, например Вашата камера, телефон, таблет, телевизор, гласово записващо устройство и принтер.

Моля, проверете формата на Вашето хост устройство.

- Ако Вашето хост устройство е във формат SDXC, то може да работи с карти с памет с формати SDXC и SDHC.

- Ако Вашето хост устройство е във формат SDHC, то може да работи само с карти с памет с формати SDHC.

## Поддръжка

- Windows® XP и по-нова версия
- Mac OS 9.0 и по-нова версия
- Linux 2.4.0 и по-нова версия

## 3. Бележки

Не поставяйте SD картата на места, които са:

- изключително горещи или студени;
- с вибрации;
- изложени на корозивни газове;
- запрашени или мръсни;
- много влажни;
- изложени на пряка слънчева светлина;

Консумирана мощност в режим на готовност: < 100 mA.

Гаранцията на продукта се ограничава само до самата SD карта, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа в посочената или препоръчителната среда на системата.

Услуги, предоставени от компанията, като обслужване на потребители, също са предмет на тези ограничения.

Компанията не поема отговорност за повреда или загуби, произтичащи от използването на този уред или за иск от трета страна.

## 4. Информация за опазване на околната среда

Всяка ненужна опаковка е пропусната. Опитаме да направим опаковката лесна за разделяне с два материала: картон (карта за закачане) и пластмаса (табла, която фиксира картата на място). Цялата опаковка на продукта се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно при разглобяване от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчни материали и старо оборудване.



Този символ върху опаковката обозначава, че производителят е направил финансов принос по отношение на възстановяването и рециклирането на опаковката.

### Изхвърляне на стария Ви продукт



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Този символ върху продукта означава, че продуктът се покрива от Европейската директива 2012/19/ЕС и не може да се изхвърля с нормалните битови отпадъци. Силно Ви препоръчваме да отнесете своя продукт в официален пункт за събиране на отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта с нормалните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти помага за избягване на евентуални неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.



## 5. Съответствие

### Съответствие със СЕ



Този символ означава, че продуктът е съвместим със стандартите за здравеопазване, безопасност и защита на околната среда за продукти, които се продават в рамките на Европейската икономическа зона. Този продукт е произведен в съответствие с разпоредбите, наложени от директивите EMC (Електромагнитна съвместимост) и RoHS (Ограничаване на опасни вещества). За намаляване на въздействието върху околната среда и за поемане на повече отговорност за земята, на която живеем, продуктът отговаря на ограничението на SVHC (Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство) и REACH (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), регулирани от Европейския съюз.

### Съответствие с FCC



Устройството отговаря на изискванията на правилата на FCC, част 15. Работата е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява вредни смущения и
2. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които биха причинили нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е в съответствие с ограниченията за цифрови устройства от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да предоставят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да предизвика вредни смущения на радио комуникациите. Въпреки това няма никаква гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: Да преориентира или премести приемната антена. Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника. Свързване на оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Обърнете се към дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.  
Канада:

Този апарат от клас В отговаря на всички изисквания на Канадските разпоредби за оборудване, което причинява смущения.

## Социално съответствие

Производителят на този продукт е сертифициран със стандарт RBA (Отговорен бизнес съюз). Това означава, че този продукт е предназначен и произведен в общност, която се придържа към етичната устойчивост и се стреми да защитава здравето, безопасността и правата на служителите и околната среда, в която работят. Производителят спазва правилата, базирани, наред с другото, на "Кодекса на поведение" на Международната организация на труда (МОТ) на ООН и Декларацията за правата на човека. Основните принципи, свързани със социалното съответствие включват:

- без дискриминация
- без детски труд
- легални минимални заплати
- защита на броя часове, които хората трябва да работят
- без принудителен труд
- безопасна работна среда
- мерки срещу корупция

Произвеждането на продукта на Philips в съответствие с ценностите на социалната устойчивост, където се изискват високи стандарти на доставчика, помага да се допринесе за справедливото третиране на хората, участващи в производството на продукта, с достойнство и уважение.



Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Philips и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.

UM\_ FMxxSD45B/00\_BG ver230512